



GUÍA DE INSTALACIÓN — PISO TERRA 24 × 11,7 CM

Piso cerámico de arcilla natural

01 Preparación y fabricación del radier

Prepare un radier de hormigón firme, estable y nivelado. La superficie debe quedar libre de polvo, aceites, restos de pintura, yeso, partículas sueltas u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia. El radier debe contar con la pendiente necesaria cuando la instalación se realice en exteriores o zonas expuestas al agua.

02 Curado y revisión del radier

Antes de instalar el piso, asegúrese de que el radier haya completado adecuadamente su proceso de fraguado y curado. Verifique que no existan grietas, desniveles importantes ni humedad excesiva.

03 Limpieza y preparación de las piezas

Revise y limpie las piezas antes de comenzar la instalación. Al tratarse de un producto de arcilla natural, pueden existir variaciones de tono, textura y apariencia entre piezas. Se recomienda mezclar piezas provenientes de distintas cajas para lograr una apariencia natural y equilibrada.

04 Presentación y modulación

Realice una presentación previa de las piezas para definir la modulación, alineación y ancho de las juntas. Evite comenzar la instalación sin revisar previamente la distribución del espacio.

04 Presentación y modulación

Realice una presentación previa de las piezas para definir la modulación, alineación y ancho de las juntas. Evite comenzar la instalación sin revisar previamente la distribución del espacio.

05 Aplicación del adhesivo

Utilice un adhesivo cerámico adecuado al tipo de soporte y lugar de instalación. Extienda el adhesivo con una llana dentada, trabajando por sectores para evitar que se forme película superficial antes de colocar las piezas. En zonas exigentes o exteriores, se recomienda asegurar una cobertura uniforme del adhesivo bajo cada pieza.

07 Instalación de las piezas

Instale cada pieza presionándola firmemente sobre el adhesivo mediante un suave movimiento lateral. Mantenga una junta uniforme entre piezas y controle constantemente la alineación y nivelación.

08 Fraguado de juntas

Una vez que el adhesivo haya endurecido, aplique el material de fragüe en las juntas. Rellene completamente las canchales procurando evitar vacíos. Retire el exceso de material antes de que endurezca completamente.

09 Limpieza inicial

Realice una limpieza progresiva durante la instalación. Evite dejar restos de adhesivo o fragüe sobre la superficie del piso. No utilice ácidos fuertes ni productos agresivos que puedan alterar la superficie natural de la arcilla.

10 Secado completo

Deje secar completamente la instalación antes de aplicar cualquier tratamiento de protección. Evite tránsito intenso, humedad o lavado durante esta etapa.

11 Limpieza final

Una vez completamente seca la instalación, realice una limpieza final para eliminar polvo, residuos de obra y restos superficiales. La superficie debe quedar limpia y seca antes de impermeabilizar.

12 Impermeabilización final

Aplicar impermeabilizante mate de poro abierto, compatible con productos de arcilla natural. El impermeabilizante debe penetrar en el material sin formar una película brillante, permitiendo que la cerámica continúe respirando. Aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del impermeabilizante y respetar los tiempos de secado antes de habilitar el piso para uso definitivo.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Realizar siempre una prueba previa del impermeabilizante en una pieza o sector poco visible.
- No instalar sobre superficies inestables, sucias o con humedad permanente.
- Utilizar productos compatibles con cerámicas de arcilla natural.
- Mantener juntas y pendientes adecuadas en instalaciones exteriores.
- No utilizar limpiadores altamente ácidos.
- Las variaciones naturales de color y textura son propias del producto y forman parte de su carácter.